

# 飛騰家電產品保證書

產品名稱	
型號	
愛用者	
購買日期	
地址	
電話	
機體序號	

## 保證書內容

- 本保證書適用於本公司銷售之家電產品售後服務。
- 由飛騰家電銷售出的電器產品均貼有”機體序號條碼”標籤貼紙視同為售後免費保固暨服務的憑證，請勿私自撕毀。

### 免費保固期限：

- 凡飛騰家電銷售之產品自售出之日起，可享免費保固服務一年。

### 免費保固範圍：

- 在一年免費保固期間內，如在正常使用狀態下發生零件故障時，且非外力所造成及非供營業或工業用途使用者，憑本保證書享有免費換修零件及工資，但不含運費之服務。

### 非免費保固範圍：

- 超過免費保固期限者。
- 插錯電源電壓使用者。
- 本機之配件不在免費保固範圍內。
- 使用不當或任何天災、水災、氣候、人為、環境及鼠害或蟲害、蟻害或動、植物等外力而導致之損害或故障。
- 非本公司維修人員所為之檢修、改裝及不當之移動或運送、落下等所造成之損壞或故障。
- 機體序號條碼與保證書及本公司電腦系統內之記載內容不符、序號貼紙破(污)損致無法辨識，或變更、重貼、偽造者。
- 營業場所使用者及工業用途使用者。
- 遭受雷擊或外力撞擊、掉落以及鍋具過大或過重所導致之損毀或故障。
- 超過免費保固期限而需要更換零件時，依本公司維修價目表收費。
- 如派員或宅配到府取修方式，則須另酌收到底服務或宅配運費(依不同機型，另行報價)。
- 任何不符本產品使用目的之使用行為。

### ● 親愛的客戶：

感謝您購買本公司產品，也請您務必在收到本公司產品，24小時內仔細檢查產品是否有瑕疵或毀損，以及所有配件、贈品…等是否完整送達，如有問題請您即時與本公司客服部門聯繫，因本公司商品屬店頭買賣商品，非郵購或訪問買賣，無消費者保護法第19條第1項七日鑑賞期之適用，且亦不得試用，如使用過或逾期通知上述問題，歉難受理退換貨事宜，謝謝您的合作。

# VASTAR

Instruction Manual

- RM-5 / RM-5RNS · RM-9 / RM-9R · RM-2 · RM-2A · RM-2R
- BK-3

### 產品使用說明



## 飛騰電爐系列產品說明／Instruction Manual

非常高興您選購飛騰全系列通過全世界最嚴格安規檢驗之電爐，為了讓您在將來的使用上能更得心應手，請您務必詳閱下列使用說明：

### 環境檢查

◎為避免危險，請注意使用此電爐所在之四周環境，應距離牆壁十公分以上。電爐上方請保持淨空，以讓空氣能循環流通。電爐須置放於耐熱材質之桌上，不可接近瓦斯爐等其他熱源，且不可將電爐底部之散熱孔堵塞，導致爐具溫度過高造成機體故障。

### 使用方法

- ◎ 在使用前必須先檢查插座電壓是否與爐具標示相符。（若購買雙電壓之RM-2可先請教旅館服務人員，確認當地電壓為110V或220V，再將本爐具之電壓調整至當地之電壓即可）插錯電壓插座將導致此爐具毀損，且不在本公司免費保固範圍內。
- ◎ 本爐具表面由於有一層看不見之無毒無害之防鏽保護膜，第一次使用時請將本爐具開至最大之火候，爐面上不可放置鍋具，將其空燒約10分鐘，空燒時將產生輕微冒煙現象及稍許臭味，此為正常現象，建議空燒時，可將門窗打開讓空氣流通，降低空燒所產生之味道。如果您購買之型號為RM-2，請您儘量使用本爐具所附贈之專用鍋具。以衛生起見，第一次使用前先放水至本鍋具內，燒開後倒掉，即可正常使用本鍋具燒煮東西，本鍋具專為本爐具特別設計，具有防滑止滑之特色。本鍋具（RM2）之附件請勿使用在其他爐具上。
- ◎ 本爐具適用於任何能耐高溫及導熱，且底部平坦之鍋具。（底部凸起或凹入之鍋具將無法完全與電熱盤直接傳導受熱）。
- ◎ 請選用底部與電熱盤面積相符之鍋具，切勿使用過重之鍋具，其重量不得超過3公斤，否則將易造成本爐具之損壞，此不當之使用，不在免費保固範圍內。
- ◎ 火候控制：小火（保溫）中火（蒸煮、悶燒）大火（煎烤、油炸）。烹飪完畢將溫度歸零後，您仍可充分運用電熱盤上之熱度作為食物或水之保溫使用。
- ◎ 本電爐具備精準之恆溫控制設定，電爐溫度開啟設定後，加熱指示燈亮起，電熱盤會以最快之速度加熱到您所選擇的溫度後，加熱指示燈會熄滅，並且斷電保持恆溫（加熱指示燈不亮時，電源將不供電節省電費支出，加熱指示燈亮起時，代表電爐有供電，因而指示燈時而亮時而熄滅，乃正常現象）。待電熱盤熱度隨時間下降後，恆溫控制設定將自動加熱回到您原來設定之溫度。
- ◎ 使用時電源線不可與爐具接觸。（其它電器之電源線亦不可接觸到使用中之電爐）
- ◎ 請勿使用多頭插座，若需使用延長線，請使用15安培以上經檢驗合格之延長線。
- ◎ 電爐請視同於其它廚房調理器具，使用中爐面溫度極高，且剛關閉後爐面仍有餘溫，切勿讓小孩獨自接近或觸摸玩耍，以免發生危險。
- ◎ 使用電爐時請在旁監控食物調理過程，調理完畢後請記得關閉電源。（拔掉電爐插頭是關閉電源最保險與安全的做法）。
- ◎ 本電爐已通過全世界最嚴格之安規檢驗，您可安心使用。倘若有故障，不得私自拆卸修理，不當使用及私自拆卸修理將不在公司免費保固範圍內。
- ◎ 請勿將本爐具置放於不鏽鋼檯面上使用，因不鏽鋼檯面溫度過高將會導致本機體之溫控開關誤判溫度，且易造成溫控開關故障。
- ◎ 本公司電爐系列產品非利用電磁波及鹵素燈管加熱之原理，故為超低電磁波之爐具，因利用爐面的接觸面直接加熱，故使用當中爐面溫度極高，應注意勿讓孩童靠近，而且要注意勿讓電源線接觸到爐面。
- ◎ 請勿將此電爐作為電暖氣使用。

- ◎ 注意！若您購買的型號為雙電壓RM-2時，因此款德國迷你小電爐是為方便出國時可變換不同電壓之使用，因此裝置有115／230V雙電壓轉換器之設計，為延長此機器壽命，建議不宜長時間使用，如連續使用1小時後需讓此機器休息冷卻才可再次使用。謝謝您的合作。
- ◎ 若電源線損壞時，必需由本公司技術人員維修更換，以避免危險。
- ◎ 爐面破裂時，必需將電源關閉以避免電擊危險。

### 保養維護

- ◎ 爐面永遠保持“乾” & “淨”，否則會導致生鏽。
- ◎ 清洗前先確定插頭已拔掉。
- ◎ 切勿將此電爐浸泡於水中清洗。
- ◎ 電爐所有外表皆可使用濕、軟抹布擦拭。但若遇較髒之油垢，我們建議您使用飛騰電爐專用清潔劑。切勿使用菜瓜布、鐵刷之類易刮傷爐具外表之清洗用具。（如須購買飛騰萬用清潔劑，請至本公司各大百貨專櫃選購）
- ◎ 若有食物溢出在電熱盤上，較容易清洗之方式為，趁電熱盤仍有些餘溫時，用濕抹布擦拭，但不可在太熱時擦拭。

### RM系列規格尺寸：

RM-5 120V／1500W (50/60HZ) 尺寸：(W) 29×(D) 35×(H) 7cm 重量：3.4kg 電熱盤直徑：19cm MADE IN GERMANY	RM-9 120V／1500W (50 / 60HZ) 尺寸：(W) 25×(D) 28×(H) 7cm 重量：3kg 電熱盤直徑：19cm MADE IN GERMANY
RM-5RNS 230V／2000W (50 / 60HZ) 尺寸：(W) 29×(D) 36×(H) 8cm 重量：3.5kg 電熱盤直徑：23cm MADE IN GERMANY	

### RM-2系列規格尺寸：

RM-2 115V／230V／500W (50/60HZ) 尺寸：Ø 14×H : 7cm 重量：950g 電熱盤直徑：9.3cm MADE IN GERMANY	RM-2R 230V／500W (50 / 60HZ) 尺寸：Ø 14×H : 7cm 重量：950g 電熱盤直徑：9.3cm MADE IN GERMANY
RM-2A 120V／500W (50/60HZ) 尺寸：Ø 14×H : 7cm 重量：950g 電熱盤直徑：9.3cm MADE IN GERMANY	

### BK系列規格尺寸：

BK-3 110V／800W (50 / 60HZ) 尺寸：(W) 23×(D) 24×(H) 9cm 重量：2kg 電熱盤直徑：15.5cm GERMAN EGO HOTPLATE
---